

MENÚ A (MONITORIZACIÓN) PARA UNIDRIVE E300 EN TODOS LOS MODOS							
	PARÁMETRO	FUNCIÓN	VALOR STANDARD	UNIDADES	TIPO	Fuente	
M O N I T O R I Z A C I Ó N  Y  D I A G N Ó S T I C O	V i a j e	A62	Velocidad Actual	0,0	mm/seg	Lectura	J39
		A63	Corriente Total	0,000	A	Lectura	J22
		A64	Porcentaje de Carga	0,0	%	Lectura	J23
		A65	Velocidad Seleccionada	0	0/7	Lectura	J09
		A66	Posición Encoder	0 a 65535	---	Lectura	J53
		A67	Error Máximo de Distancia	100	mm	Lectura	J56
		A68	Error Máximo de Velocidad	100	mm/seg	Lectura	J57
		D i g i t a l	A69	T31 Entrada Habilitación	On/Off	---	Lectura
	A70		T29 Entrada Subir	On/Off	---	Lectura	F08
	A71		T26 Entrada Bajar	On/Off	---	Lectura	F05
	A72		T7 Entrada Vel. Piso a Piso	On/Off	---	Lectura	G33
	A73		T5 Entrada Vel. Alta	On/Off	---	Lectura	G34
	A74		T22 Salida Relé Freno	On/Off	---	Lectura	F31
	F a l l a	A75	Última Falla	Texto	---	Lectura	L29
		A76	Falla N° 2	Texto	---	Lectura	L30
		A77	Falla N° 3	Texto	---	Lectura	L31
		A78	Falla N° 4	Texto	---	Lectura	L32
		A79	Tiempo en Marcha	dd:mm:aa	---	Lectura	J80
		A80	Tiempo en Marcha	hh:mm:ss	---	Lectura	J81

**NOTAS:**

Los valores indicados como **Lectura** son indicaciones de funcionamiento, no modificables.

Los valores indicados **Sin uso** corresponden a parámetros no utilizados (títulos o espacios reservados)

Versión 4.1 17/02/20 LAY

