



Hacer una extension pin 14 (0V) y conectar a tierra.

Nota: Cortar toda la malla lo mas proxima al conector db15, pelar la cobertura plastica 1cm y sujetar el cable al soporte metalico con un precinto para que la malla conecte a tierra.

Nota: Si el cable del encoder no llega al drive y es necesario empalmar con otro conductor, dar continuidad a la malla no interrumpirla. Los empalmes deben quedar cubiertos por las dos mallas solapadas. Aislar con termocontraible.

DIBUJO:	FECHA:	ESCALA:	
REV.: 02	04/08/03	MEDIDA:	
APR.:	REALIZO: MAC	TOLERANCIA:	+/- MM
FOLIO:	01/01	MATERIAL:	
ARCHIVO: ServerITecnico\3&DICT\Pianos IEp\Cables\Servo_2			

Plano 41

CREATED BY	EURO	TECHNIQUES	CLIENTE:	ELEVATOR APLICACION E300
DESIGNACION:	Esquema de principio	EnDat		
	Heindeinhain	ECN 1313		